

Cheeky Charleston



Chorégraphe : Rob Fowler
 LINE Dance : 32 temps – 4 murs – ↻
 Niveau : Débutant
 Music : Swing Baby – David Ball – 97 BPM
 Source : KicKit

Comptes	PAS : description	Appuis	Direction
KICK, STEP, COASTER STEP, TOUCH FORWARD, TOUCH BACK, SHUFFLE FORWARD			
1 – 2	KICK D devant – step D en arrière	D	
3 &	<u>COASTER STEP G</u> : step G sur ball en arrière – PD sur ball à coté PG	G D	
4	step G en avant	G	
5 – 6	TOUCH pointe D devant – TOUCH pointe D derrière		
7 & 8	<u>TRIPLE avant D</u> : step D en avant – PG rejoint PD – Step D en avant	D G D	
KICK, STEP, COASTER STEP, TOUCH FORWARD, TOUCH BACK, SHUFFLE FORWARD			
1 – 2	KICK G devant – step G en arrière	G	
3 &	<u>COASTER STEP D</u> : step D sur ball en arrière – PG sur ball à coté PD	D G	
4	step D en avant	D	
5 – 6	TOUCH pointe G devant – TOUCH pointe G derrière		
7 & 8	<u>TRIPLE avant G</u> : step G en avant – PD rejoint PG – Step G en avant	G D G	
STEP, ¼ PIVOT, CROSS, BACK, SIDE, CROSS, ROCK & CROSS			
1 – 2	<u>STEP TURN G</u> : step D en avant – ¼ tour G	D G	9 h
3 – 4	step D croisé devant PG – step G en arrière	D G	
5 – 6	step D à D – step G croisé devant PD	D G	
7 & 8	step D à D – revenir appui PG – step D croisé devant PG	D G D	
SIDE, CROSS, ROCK & CROSS, ROCK & CROSS, ROCK & CROSS			
1 – 2	step G à G – step D croise devant PG	G D	
3 & 4	step G à G – revenir appui PD – step G croisé devant PD	G D G	
5 & 6	step D à D – revenir appui PG – step D croisé devant PG	D G D	
7 & 8	step G à G – revenir appui PD – step G croisé devant PD	G D G	

REPEAT – 😊